

## VALMISTELU

### TÄRKEÄÄ:



Tutustu uuteen iClean mini -laitteeseesi.

iClean mini -paketti sisältää:

- iClean -laitteen
- Latausjohdon
- Käyttöohjeet
- Pakkauksen



## LATAUS




LATAUS KESTÄÄ  
1 TUNNIN

- Latauspistoke sijaitsee iClean mini -laitteen takapuolella.
- Kytke latausjohto laitteeseen.
- Työnnä latauslaite 240 V pistorasiaan (AC 100-240V/50-60Hz 0.3A).
- **Punainen hitaasti vilkkuva merkkivalo** ilmoittaa latauksesta.
- Lataus on valmis, kun **sininen valo** vilkkuu.
- Irrota latauslaite pistorasiasta ja iClean ministä.

**HUOMIO:** Jos iClean mini ei toimi käyttönappia painaessa, pitää laite ladata. **iClean mini ei toimi latauksen aikana.**

## TÄYTTÖ



- Käännä pohjan vesisäiliö vastapäivään ja irrota se iClean ministä
- Täytä säiliö AINOASTAAN kylmällä hanavedellä.
- Asenna säiliö iClean miniin kääntämällä myötäpäivään. Kiristä.
- Käytä VAIN hanavettä.
- ÄLÄ lisää kemikaaleja tai saippuaa.
- ÄLÄ upota laitetta veden alle.

## KÄYTTÖ

### MERKKIVALOT

- Kun käyttönappia painetaan, **sininen valo palaa jatkuvasti**, ja iClean mini tuottaa otsonoitua vettä.
- **Jatkuvasti palava punainen valo** ilmoittaa tyhjistä vesisäiliöistä

### PUHDISTUS

- Paina iClean minin etupuolen käyttönappia ja kostuta puhdistettava pinta.
- Pyyhi pinta kuivaksi puuvilla-, mikrokuitu- tai paperipyyhkeellä.

**HUOMIO:** Pintaa ei tarvitse pyyhkiä täysin kuivaksi. Jäämavesi haihtuu jättämättä pyyhintäjälkeä.

## SANITOINTI

- Tappaa mikrobeja ainoastaan kovilla, huokoisettomilla pinoilla.
- Puhdista pinta iClean minillä.
- Paina käyttönappia ja suihkuta pinnalle otsonoitu vesi.
- Puhdista pinta kuivaksi siivouspyyhkeellä.

## HOITO

### LATAAMINEN

- Akkua ei tarvitse tyhjentää täysin ennen lataamista.
- Käytä VAIN iClean minin omaa latauslaitetta.

### HUOLTO

Noudata näitä hoito-ohjeita ylläpitääksesi laitteen käyttökuntoisena.

- Tyhjennä vesisäiliö aina päivän päätteeksi.
- Paina käyttönappia tyhjällä säiliöllä 5 sekuntia tyhjentääksesi ylimääräisen veden.
- Kun iClean mini on ollut käyttämättä yli 5 päivää: täytä vesisäiliö täyteen, paina käyttönappia ja suihkuta, kunnes säiliö on tyhjä. Täytä säiliö ja iClean mini on jälleen valmis käyttöä varten.
- Käytä vain valmistajan myymiä tai suosittelemia lisävarusteita ja varaosia.
- iClean mini EI ole tiskikoneen kestävä.
- iClean mini ei ole lelu. Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa.

### VARASTOINTI

- Tyhjennä vesi säiliöstä.
- Säilytä pystyasennossa kuivassa ja huoneenlämmössä.
- Älä laita laitetta tai akkua roskeen. Kierrätä oikein. Kysymyksissä ota yhteys Tersanon edustajaan.

*Laitte voi erota hieman tämän käyttö- ja hoito-ohjeen kuvista.*

## TUOTEKUVAUS

<b>iClean mini</b>	Otsonoitu vesi	<b>Väri</b>	Tumman sininen
<b>Malli</b>	LQFC200	<b>Veden laatu</b>	Puhdas hanavesi
<b>Akku</b>	7.4V Li-ion	<b>Veden lämpötila</b>	4-40°C
<b>Latauslaite</b>	9V DC (100-240V AC 50-60Hz)	<b>Nettopaino</b>	300g
<b>Mitat</b>	85 x 63 x 230mm	<b>Säiliön tilavuus</b>	150ml
<b>Latausaika</b>	1 tunti	<b>Veden O<sub>3</sub> -pitoisuus</b>	enintään 1.7 ppm

## VAROITUS

- Ennen ensimmäistä käyttökertaa: lataa laitetta 4 tuntia ja sitten suihkuta vähintään säiliöllinen vettä laitteen aktivoimiseksi ja normaalin veden O<sub>3</sub> -pitoisuuden saavuttamiseksi.
- Älä suihkuta suoraan silmiin.
- Vältä laitteen kastelua vedellä.